

## Guide för bedömning av skador på GPLINK

Nedan visas exempel på GPLINK som är OK att fortsätta använda – i vissa fall efter åtgärd



Expanderbultar eller andra utstickande föremål kapas, sedan är det OK att använda elementet igen. Endast föremål som är eftergivliga får vara utstickande.



## Nedan visas exempel på GPLINK som ska kasseras

Påkörda eller tappade element med genomgående spricka ska kasseras. Detta för att säkerställa funktionen på elementet vid framtida användning.



Ytterligare en sprickbildning som uppkommit av yttre påverkan. Element med denna typ av skador ska kasseras.



Element med denna typ av skada där skarv och armering är blottad ska kasseras. Hållfastheten och funktionen i produkten kan inte upprätthållas vid fortsatt användning.



Vid tveksamma skador där det kan vara svårt att avgöra om elementet bör kasseras vänligen ta kontakt med oss för vidare konsultation